



## **StatGuardPlus Instructions**

### **WARNING**

Read all instructions prior to installation of thermostat guard. Verify dimensions to ensure product is suitable for your application. Disconnect power to prevent electrical shock or equipment damage.

### **SET COMBINATION**

1. Set combination to opening number prior to resetting (factory default is 0-0-0)
2. Push the pin hole in with a paper clip (see picture) and hold in while turning each of the dials to the desired number and then release. Your new number is set. Do not forget the new combination! Only you know that number and it can only be changed by you!
3. To lock, turn clockwise to the locked position. Rotate dials to hide combination code.
4. To open, turn dials back to your code and rotate counter clockwise.

### **INSTALLATION**

1. Position the base plate over the existing thermostat.
2. Mark the wall at the six screw holes with a pencil.
3. Install the drywall anchors by first drilling a small hole the size of each anchor where the pencil marks are.
4. Re-align the base plate over the anchors and insert the first four screws on the right side of the base plate.
5. Gently lift the left side of the base plate from the wall and attach the cover to the base plate by placing the three hinges into the three slotted holes.
6. Insert the final two screws into the left side of the base plate and close. Installation complete.

## **Instrucciones StatGuardPlus**

### **ADVERTENCIA**

Lea todas las instrucciones antes de la instalación de la guardia del termostato. Verifique las dimensiones para asegurar que el producto sea conveniente a su aplicación. Desconecte el poder para prevenir el daño de equipo o descargas eléctricas.

### **COLOQUE LA COMBINACIÓN**

1. Coloque la combinación de apertura número inicial antes de reajustar (falta de la fábrica es 0-0-0)
2. Empuje el agujero con un sujetepapel (vea el cuadro) y manténelo y a la vez de vuelta cada uno de los diales al número deseado y suéltalo. Se establece su número Nuevo. No olvida la nueva combinación! Solo sab usted el número y solo puede usted cambiarlo!
3. Para cerrar, gire a la derecha a la posición cerrada con llave. Rote los diales para ensconder el código de la combinación.
4. Para abrir, vuelva los diales a su código y gire a la izquierda.

### **INSTALACIÓN**

1. Coloque la placa base sobre el termostato existente.
2. Marque la pared a los seis agujeros de los tornillos con su lápiz.
3. Instale las anclas de pared perforación de un pequeño agujero, del tamaño de cada ancla están las marcas de lápiz.
4. Realínee la placa base sobre las anclas y inserte los cuatro tornillos primeros a la derecha de la placa base.
5. Suavemente levanta el lado izquierdo de la placa base y coloque la cubierta a la placa base colocando los tres goznes en los tres agujeros ranurados.
6. Inserte los dos tornillos finales en el lado izquierdo de la placa base y cierre. Instalación completa!